

# Kaip suprogramuoti BFT mitto pultelį turint jau pririštą pultelį?

## BFT Mitto pultelių (siūstuvų) programavimas

Ši procedūra veiks tik tuo atveju, jei jūsų automatika buvo montuotojo įgalinta nuotoliniam pultelio programavimui nuo kito pultelio. Gamykliškai ši funkcija dažniausiai jau būna visada įgalinta, tačiau montuojant galima tai uždrausti, kad nebūtų piktnaudžiaujama. Pavyzdžiui daugiabučio namo parkinge, kur vietų skaičius ribotas, vienas gyventojos neprisirištų daug pultelių sau ir pažįstamiems, paliekant šią procedūrą kontroliuoti namo administratoriui.

Norint tokiu būdu pririšti pultelius Jums reikė:

- Būti kuo arčiau automatikos kurią valdysite;
- Turėti veikiančią originalų kintamo kodo pultelį [Mitto](#);
- Turėti naują originalų kintamo kodo pultelį [Mitto](#);

Jei šis procesas neveikia jums reikės pagalbos iš autorizuotų [BFT atstovų](#).

Toliau aprašyta veiksmų seka turi būti nuosekliai atliekama žingsnis po žingsnio:  
(Negali būti ilgų pauzių tarp žingsnių, todėl rekomenduojama perskaitykite ir susipažinti su veiksmų seka iš anksto)

1. Atsistokite kuo arčiau automatikos kuriai norite priprogramuoti naują pultelį;
2. **Veikiančiame** pultelyje įeikite į programavimo režimą. Galimi keli variantai:
  - Naujesniuose pulteliuose paspauskite ir palaikykite 2 viršutinius mygtukus (jei pultelis turi tik 2 mygtukus, tai juos ir reikia spausti bei palaikyti). Laikyti reikia apie 2-3 sek. turi tuo metu šviesti pultelio diodas;
  - Senesniuose pulteliuose reikia plonu neaštriu daiktu (sąvaržėle, dantų krapštuku, tušinuku) paspausti paslėptą mygtuką, esantį veikiančio siūstuvo gale, skylutėje. Jei tokios skylutės nėra, reiškia pas Jus naujo tipo imtuvas, tai naudokitės aukščiau aprašyta procedūra;



**Seno tipo Mitto**




**Naujo tipo Mitto**

3. Atlikę 1 ir 2 žingsnius Jūs jau įėjote į programavimo režimą. Priklausomai nuo automatikos modeli gali pradėti mirksėti švyturėlis, lempa, ar LED diodas ant automatikos valdymo bloko. Gali ir nieko nesimatyti, tai normalu, nieko neįprasto, viskas priklauso nuo pačios automatikos;

4. Ant **veikiančio** pultelio turite 1-2 sekunde paspausti veikiantį mygtuką kuris atidarinėdavo šią automatiką. Taip automatiškai duosite signalą, kad reikia nuskaityti būtent šio mygtuko kodą;
5. Imate **naują** pultelį ir taipogi įeiniate į programavimo režimą kaip tai aprašyta p.2



6. Spaudžiate pageidaujamą mygtuką ant **naujo** pultelio 1-2 sek. kad priskirti šiam mygtukui galimybę valdyti automatiką. Viskas naują pultelį prie automatikos pririšote;
7. Žingsnius 4-6 pakartokite tiek kartų, kiek naujų siūstuvų norite pridėti. Tačiau nedarykite ilgų pertraukų, nes sistemos kodavimo laikas pasibaigs;
8. Palikite siūstuvą 15-20 sekundžių ramybėje, prieš pradėdant naudotis, tada patikrinkite ar veikia naujai pririšti pulteliai.

 <b>SHTORM</b>		UAB "SHTORM" Įmonės kodas: 302487435 Mob.tel.: +370 608 53905 www.shtorm.lt
---	--	--